



Handleiding Geda lift

Praktische richtlijnen tijdens het opstellen van de lift

- Gebruik steeds werkhandschoenen tijdens het opstellen.
- De hoek van de ladder mag nooit kleiner zijn dan 70°.
- De ladder altijd bovenaan vastmaken en ondersteunen met steunbuis.
- Het is verboden de ladder te beklimmen en nooit op het meubelplateau gaan staan.
- Tijdens het installeren de kabel altijd gespannen houden zodat de veiligheid aan de motor contact geeft.
- Altijd beide stekkers van de afstandsbediening en de automatische stop insteken.

Opstellen van de ladderlift.

- Ladder met kopstuk omhoog hijsen. (Foto 1)
- Aan de bovenkant moet steeds het laddergedeelte komen dat voorzien is van de stopschakelaar en het kopstuk.
- Steeds langs de onderzijde de ladders toevoegen tot de gewenste hoogte bereikt is, hou rekening met de verschillende lengte van de ladders. (foto 2)
- De ladders aan elkaar bevestigen door middel van bijgevoegde bouten. (De ronding van de bouten en de rondsels steeds aan de buitenzijde plaatsen en enkel handvast draaien). (Foto3)



- Vervolgens in het raam of aan de balustrade van het balkon de ladder met kopstuk vastmaken met een lint. (foto 4)
- Motor als laatste toevoegen langs de de achterkant van de ladder. (Foto 5)
- Belangrijk ! NOOIT de kabel tussen de sporten van de ladder steken.
- De kabels van de afstandsbediening en automatische stop in de stopcontacten van de motor steken. (Foto6)

4



5



6



- Contact van automatische stop op bovenste ladder bevestigen met vergrendelbout, niet demonteren. (Foto7)
- Met de afstandsbediening de kabel (met haak) ontspannen en deze geleiden met de koord en rond het wieltje op de bovenste ladder tegen de klok in laten teruglopen naar de slede onderaan. (Foto8,9)
- Vervolgens de haak van de kabel aan het oog van de slede bevestigen. (Foto 10)
- **Zorg dat de kabel altijd gespannen blijft bij het afwikkelen.**

7




8



9



10



Meubelplatform bevestigen op slede en horizontaal brengen met verstelbare poten onderaan. (Foto10,11)

- Alle pennen borgen met splitpennen.
- Zijwanden bevestigen aan meubelplatform (horizontaal en/of verticaal). (Foto12,13,14,15)

- Met de afstandsbediening kan u nu het meubelplatform bedienen in 2 verschillende snelheden.

10




11



12



13



14



15



Afbreken ladderlift.

- Gebruik steeds werkhandschoenen tijdens het afbreken.
- Meubelplatform van de slede nemen.
- Kabel ontkoppelen van slede en steeds gespannen houden met de koord laten oprollen met de afstandsbediening.
- **Steeds de kabel gespannen houden tijdens oprollen.**
- Haak aan de veer op de motor bevestigen, niet opspannen.
- Elektrische draden ontkoppelen en motor afnemen.
- Ladder aan onderzijde losmaken en ladder per ladder demonteren.
- Terug de lift in de aanhangwagen op de juiste manier inladen

